



Y5ZONE 無線上網用戶手冊

掌上型電腦用戶

Version 1.0

目錄



第一章 初步系統設定

- 1.1 設定無線網路功能
- 1.2 關閉Proxy伺服器



第二章 開始使用Y5ZONE無線上網服務

- 2.1 揀選無線網絡
- 2.2 登入程序
- 2.3 檢視登入狀況




第三章 終止Y5ZONE連線

第一章 初步系統設定

1.1 設定無線網路功能


- 步驟 1 - 按“開始” ► 選取“iPAQ Wireless”
- 步驟 2 - 按“無線區域網路” 啟動無線網路功能。(當無線網路功能啟動,“無線區域網路”圖示會轉為綠色.)
- 步驟 3 - 按“開始” 選取“設定”。
- 步驟 4 - 按“連線” ► “連線” ► “進階” ► “網路卡”




步驟 5 - 按“新增設定”

步驟 6 - 設定“網路名稱”為“Y5ZONE” (全大楷)。

步驟 7 - 選取“驗證”




- 步驟 8 - 取消“資料加密 (WEP 已啟用)”，然後按右上角的“OK”
- 步驟 9 - 選取“網路配接卡”
- 步驟 10 - 按“iPAQ WLAN Wireless Adapter”



步驟 11 - 選取 “使用伺服器指定的 IP 位址”

步驟 12 - 選取 “名稱伺服器”


步驟 13 - “iPAQ WLAN Wireless Adapter” 出現. 請確定沒有輸入任何資料





1.2 關閉Proxy伺服器

- 步驟 1 - 按“開始”選取“設定”
- 步驟 2 - “連線” ► “連線” ► 選取“設定我的Proxy伺服器”
- 步驟 3 - 取消“此網路使用Proxy伺服器以連線到網際網路”並確於“Proxy伺服器”沒有輸入任何資料。




第二章 開始使用Y5ZONE無線上網服務

2.1 揀選無線網絡

步驟 1 - 參閱1.1設定無線網路功能步驟1至 4

步驟 2 - 按“Y5ZONE” 選取“連線”

下列螢幕出現，這表示你已連接Y5ZONE的網絡





2.2 登入程序

- ❏ 步驟 1 - 按“開始”選取“Internet Explorer”開啟瀏覽器，於網址欄位內輸入任何一個網址，便會自動轉送到Y5ZONE 登入網頁。
- ❏ 步驟 2 - 輸入你的登入名字及密碼
- ❏ 步驟 3 - 按“Submit”連接上網





2.3 檢視登入狀況

2.3.1 成功登入

之前於2.2登入程序步驟1所輸入的網址將會出現。

2.3.2 登入失敗

如登入失敗，提示登入失敗的信息將出現於登入欄之下。



第三章 終止 Y5ZONE 連線

- 步驟 1 - 在“輸入網址”欄輸入 <http://hotspot.status.y5zone.net:8080/session.asp>
- 步驟 2 - 按“Logout”登出。

